

Beleuchtungsauswahl

Die Beleuchtung wird Ihrem körperlichen Arbeitsbereich angepaßt, zum Beispiel ein Computerarbeitsplatz in einem normalem Büro oder im offenem Planungsbüros – mit kleinen oder großen Arbeitsflächen. Die Beleuchtung muß Ihre persönlichen Bedürfnisse erfüllen, die ihren Aufgaben und dem Alter entsprechen.

Eine Deckenanbaubeleuchtung entspricht nur selten diesen Anforderungen.

Wenn Sie an einem Computer arbeiten, verwenden Sie eine Beleuchtung, die das Licht so lenkt, das es nicht zu Direkt oder Reflexionsblendung auf dem Bildschirm kommt, ein gleichmäßiges und flimmerfreies Licht abgibt, sowie eine einfache und flexible Einstellung ermöglicht.

Wenn Sie einen großen Arbeitsplatz haben, suchen Sie nach einer Beleuchtung, die große Arbeitflächen ausleuchten, die das Licht so lenkt, das es nicht zu Direkt oder Reflexionsblendung auf dem Bildschirm kommt, ein gleichmäßiges und flimmerfreies Licht abgibt, sowie eine einfache und flexible Einstellung ermöglicht.

Wenn Sie an einem kleinen Arbeitsplatz haben, suchen Sie nach einer Arbeitsplatzbeleuchtung, die große Arbeitflächen ausleuchten, die das Licht so lenkt, das es nicht zu Direkt oder Reflexionsblendung auf dem Bildschirm kommt, ein gleichmäßiges und flimmerfreies Licht abgibt, sowie eine einfache und flexible Einstellung ermöglicht.

Empfohlene Lichtniveaus in Lux:

Computerarbeitsplatz: 500 lux

Normaler Büroarbeitsplatz: 500 lux

Kontrollräume: 500 lux

Technisches Zeichnen, CAD Arbeitsplätze 500 - 750 lux

Allgemeinbeleuchtung im Raum: 300 -500 lux

Wie man die richtige Arbeitsplatzleuchte auswählt?

Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die zu betrachten sind, wenn Sie eine Tischleuchten auswählen:

Farbwiedergabe

Lampenlebensdauer

Lichtleistung

Lichtfarbe

Energieeffizienz