

## INSTALLATION - INSTALATIE - ADDENDUM

---

### Step 1



The "safety bracket" (1) is to mount together with the wall bracket as shown in the pictures (2 & 3). It comes in the back of the wall bracket. Hang the fireplace on the wall bracket (4) and then tightened the screws of the "safety bracket" (5). Make sure that the fireplace does not move anymore.

Les deux "visse de sécurité" (1) sont à fixer en même temps que la barre métallique au mur comme montrer sur les photos (2 & 3). Ceux-ci sont placées à l'arrière de la barre métallique. Accrocher la cheminée sur le support murale (4). Ensuite bien serrer les " visse de sécurité" (5) afin de s'assurer que la cheminée ne bouge plus.