



**Models / Modelos / Modèles**  
**19915-SBSD-DST**




**RP73059▲**  
 Sprayer Assembly  
 (includes hose)  
 Ensemble de rociador  
 (incluye la manguera)  
 Pulvérisateur  
 (inclut tuyau souple)

**RP50781▲**  
 Dispenser Assembly  
 Ensemble del Dispensador  
 Distributeur



**RP47888**  
 Pump & Bottle  
 Bomba y Botella  
 Pompe et bouteille

**RP21945**  
 Nut  
 Tuerca  
 Ecrou



**RP70105**  
 Spout Retainer  
 Aro para el Surtidor  
 Anneau du bec

**RP73060▲**  
 Lever Handle  
 Manijas de Palanca  
 Manette

**RP47271▲**  
 Set Screw & Button  
 Tornillo de Presión y Botón  
 Vis de calage et bouton

**RP51502▲**  
 Cap  
 Casquete  
 Embase

**RP51503**  
 Bonnet  
 Bonete  
 Chapeau

**RP50587**  
 Valve Assembly  
 Ensemble de la válvula  
 Soupape

**RP49149**  
 Steel Weight Assembly  
 Ensemble de la Pesa  
 de Acero  
 Masselotte en acier

**RP62850**  
 EZ Bar  
 Bar EZ  
 EZ Barre

**RP13938**  
 O-Ring  
 Anillo "O"  
 Joint torique


**RP60911**  
 Clip  
 Presilla  
 Agrafe

▲ Specify Finish  
 Especificque el Acabado  
 Précisez le fini


**RP50952**  
 Cut - To - Fit Plastic  
 Sleeves  
 Casquillos cortados a  
 la medida  
 Bagues d'extrémité  
 pour tubes coupés

**RP51243**  
 Gaskets  
 Empaques  
 Joints

**RP70107**  
 EZ Anchor™  
 Assembly  
 Ensemble EZ  
 Anchor™  
 Dispositif  
 EZ Anchor™



**RP64472▲**  
 Escutcheon, Plate and Gasket  
 Chapa, Placa, Tuercas y Empaque  
 Plaque de finition, Plaque, écrous et joint



**Models / Modelos / Modèles**

**9158-DST,  
19959-SBSD-DST**


▲ Specify Finish  
Especifíque el Acabado  
Précisez le fini

**RP70703▲**  
Sprayer Assembly  
(includes aerator & wrench)  
Ensamble de rociador  
(incluye el aireador y llave)  
Pulvérisateur  
(inclut aérateur et clé)

**RP50815**  
Aerator & Wrench  
Aireador y Llave  
Aérateur et Clé

**RP62850**  
EZ Bar  
Bar EZ  
EZ Barre

**RP50781▲**  
Dispenser Assembly  
**(Not included with model 9158-DST)**  
Ensamble del Dispensador  
**(No incluido con modelo 9158-DST)**  
Distributeur  
**(Non inclus avec modèle 9158-DST)**



**RP50952**  
Cut -To - Fit Plastic  
Sleeves  
Casquillos cortados a  
la medida  
Bagues d'extrémité  
pour tubes coupés

**RP51243**  
Gaskets  
Empaques  
Joints

**RP70107**  
EZ Anchor™  
Assembly  
Ensamble EZ  
Anchor™  
Dispositif  
EZ Anchor™<sup>MC</sup>

**RP64472▲**  
Escutcheon, Plate and Gasket  
Chapa, Placa, Tuercas y Empaque  
Plaque de finition, Plaque, écrous et joint

**RP70105**  
Spout Retainer  
Aro para el Surtidor  
Anneau du bec

**RP70704▲**  
Lever Handle, Set Screw &  
Button  
Manijas de Palanca, Tornillo de  
Presión y Botón  
Manette, Vis de calage et  
bouton

**RP47271▲**  
Set Screw & Button  
Tornillo de Presión y Botón  
Vis de calage et bouton

**RP51502▲**  
Cap  
Casquete  
Embase

**RP51503**  
Bonnet  
Bonete  
Chapeau

**RP50587**  
Valve Assembly  
Ensamble de la válvula  
Soupape

**RP49149**  
Steel Weight Assembly  
Ensamble de la Pesa  
de Acero  
Masselotte en acier

**RP50390**  
54" Hose Assembly & Clip  
Ensamble de la Manguera y Presilla - 54"  
Tuyau souple et Agrafe - 54 po

**RP60911**  
Clip  
Presilla  
Agrafe

**RP13938**  
O-Ring  
Anillo "O"  
Joint torique

**RP62057**  
62" Hose Assembly & Clip  
Ensamble de la Manguera y Presilla - 62"  
Tuyau souple et Agrafe - 62 po

**Not Included with 9158-DST**  
**No incluido con 9158-DST**  
**Non inclus avec 9158-DST**

