



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
Les pièces de rechange, appelez :
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM




D456710

Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec
douchette extractible
Grifo de cocina extraíble de una manija



D456710 (V2)

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte
1 ⊙	Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas DA602215
2 ⊙	Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental DA103353
3	Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste DA104008
4	Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico DA507348N
5 ⊙	Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador DA523877N
6	Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje A603171
7	Coupling Nuts (2PCS)	Écrou de raccord(2 Pcs)	Tuerca de unión(2 Pcs) A504003



⊙ Available in all finishes above
Disponible dans tous les finis susmentionnés
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia