

# Homeowners Guide

## Steam Generator and Control Kit

K-1652, K-1657, K-1658,  
K-1659, K-1663

**M** product numbers are for Mexico (i.e. K-12345M)  
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México  
(Ej. K-12345M)  
Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

1008019-5-F

## Important Safety Information

**IMPORTANT!** When using this unit, basic precautions should always be followed.



**WARNING: Risk of personal injury.** If you become uncomfortable while taking a steam bath, you should turn off the steam, cool off with the shower, open the door, or exit the unit.



**WARNING: Risk of personal injury.** A steam bath can put undue stress on the body, as does any hot bath, shower, or sauna. Therefore, the steam bath may not be suitable for use if you are pregnant, have a heart condition, have high blood pressure, have circulatory problems, are under the influence of alcohol, are taking drugs or are under the care of a physician.



**WARNING: Risk of personal injury.** DO NOT consume alcoholic beverages or take medications or drugs prior to or when using the steam bath. Alcohol and drugs affect mental judgement and inhibit bodily functions such as heartbeat and respiration, resulting in potentially dangerous effects.



**WARNING: Risk of injury to children.** Do not allow children to use this unit unless they are closely supervised at all times. The steam generator is not designed to be used by children.




**WARNING: Risk of scalding.** Do not touch the steam head during operation. The steam head is hot during operation.



**WARNING: Risk of personal injury or property damage.** Avoid coming in contact with the water tank and/or steam discharge line while the generator is operating or shortly after shutdown. Wear eye protection and protective clothing when servicing the steam generator. The steam generator operates at high temperatures, which may result in personal injury or property damage.

**NOTICE:** Use this unit only for its intended use as denoted in this manual. **DO NOT** use attachments not recommended by Kohler Co.



## Operating Your Steam Generator

### Steam Control Operation

**NOTE:** The clock is always displayed when the steam is not in use.

- Push the "On/Off" button to start the steam.
- When the button is pushed the green light on the "On/Off" button turns on. It remains on until the unit is turned off. The display reads "On" for the first 3 minutes of operation if the settings are not changed.
- The current temperature is then displayed until the target temperature is reached.
- Push the "On/Off" button again to stop the steam. The green light on the "On/Off" button turns off and the display reads "Off" for 5 seconds, then returns to the clock.

**NOTE:** When turning the unit on, the steam duration and temperature settings will be based upon the previous user settings. The settings of a new control unit are 113°F (45°C) for 15 minutes.

### Steam Control Adjustment

- Push the temperature button and the display flashes the previous setting. To adjust steam temperature, press the increase button to increase the temperature and the decrease button to decrease the temperature. The maximum allowed temperature is 125°F (52°C). The minimum operating temperature is 90°F (32°C).
- After 5 seconds, the flashing stops and ambient temperature is displayed as it changes to the target temperature.
- Push the timer button and the display flashes the previous setting. Press the increase or decrease buttons to adjust the setting up or down. After 5 seconds the flashing stops and the timer setting is displayed. If the increase or decrease buttons are not pushed the time will continue to count down. The minimum operating time is 10 minutes, the maximum operating time is 20 minutes.
- Push the clock button and the display flashes the current time of day setting. Press the increase or decrease buttons to adjust the clock. After 5 seconds, the flashing stops and the set time is displayed.
- Press the "On/Off" button to stop the steam and exit at any time. The display will read "Off" for 5 seconds and default to the clock.
- To toggle the temperature reading between Fahrenheit and Celsius, push and hold the temperature button for 3 seconds.

## Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit [www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

## Warranty

### KOHLER Steam Generator THREE-YEAR LIMITED WARRANTY

Kohler steam generator units manufactured after September 15, 2001, are warranted to the original consumer purchaser to be free of manufacturing defects in material and workmanship during normal residential usage for three (3) years from the date of installation. This warranty only applies to KOHLER steam generator units installed in the United States of America, Canada or Mexico ("North America").

If a defect is found in normal residential usage, Kohler Co. will, at its election, repair or replace the unit, or make appropriate adjustment. Damage caused by accident, misuse or abuse is not covered by this warranty. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler Co. with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, removal charges, installation, or other consequential costs. In no event shall the liability of Kohler Co. exceed the purchase price of the unit.

If this unit is used commercially or installed outside of North America, Kohler Co. warrants the unit to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of installation with all other terms of this warranty applying except duration.

To obtain warranty service contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer or by writing Kohler Co., Attn: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit [www.kohler.com](http://www.kohler.com) within the USA, [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) from within Canada, or [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) in Mexico.

**KOHLER CO. AND/OR SELLER ARE PROVIDING THESE WARRANTIES IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state/providence to state/providence.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.


## Troubleshooting

This troubleshooting guide is for general aid only. For service and installation issues and concerns, call 1-800-4-KOHLER.



Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
1. Error 1, 2, 3, 4, 7, or 8 is displayed.	A. A button on the user interface is stuck.	A. Turn off power to generator and attempt to free stuck buttons. Restore power to generator.
	B. The user interface is damaged.	B. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.

Troubleshooting (cont.)		
Symptoms	Probable Causes	Recommended Action
2. Error 5 is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Tank water level is too low (green status light on generator is on).</li> <li>B. Tank temperature limit has been exceeded (green status light on generator is off).</li> <li>C. Internal generator components are not functioning properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Inspect the water inlet screen and clean if necessary. Ensure the water supply valve is on and that water is being supplied to the generator.</li> <li>B. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</li> <li>C. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</li> </ul>
3. Error 6 is displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. The temperature in the steam room has exceeded the maximum allowable level.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Reset power to the generator and ventilate the steam room to remove excess heat.</li> </ul>
4. Display is blank.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Inadequate power is supplied to the generator (green status light on generator is off).</li> <li>B. The user interface is not receiving power from the generator (green status light on the generator is on).</li> <li>C. The user interface is damaged (green status light on the generator is on).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Provide proper power to the generator. If necessary use the provided test kit to ensure the generator is working properly.</li> <li>B. Use the provided test kit and instructions to identify the source of the problem.</li> <li>C. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</li> </ul>
5. Water from steam head.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Normal operation.</li> <li>B. Water supply lines are connected improperly.</li> <li>C. Components internal to the generator are not functioning properly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A1. A small amount of water discharged from the steam head just before, during, and just after steam use is normal.</li> <li>A2. Water discharge from the steamhead during the power clean cycle is normal.</li> <li>B. Review the generator installation guide and reinstall the lines at the proper locations.</li> <li>C1. Turn off water supply to the generator. If possible, drain the tank. Slowly open the water supply valve to refill the generator.</li> <li>C2. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</li> </ul>
6. No steam after 5 minutes of pressing power.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. An error has occurred.</li> <li>B. The temperature setpoint has already been reached.</li> <li>C. Inadequate power is supplied to the generator (green status light on generator is off).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Check the User Interface for error messages. If an error message appears, see the appropriate error message troubleshooting.</li> <li>B. Confirm the temperature setpoint is greater than the current steam room temperature. Increase temperature setpoint if desired.</li> <li>C1. Provide proper power to the generator. Use the provided test kit, if necessary, to ensure the generator is working properly.</li> <li>C2. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</li> </ul>

<b>Troubleshooting (cont.)</b>		
<b>Symptoms</b>	<b>Probable Causes</b>	<b>Recommended Action</b>
	<p>D. Steam line or steam head is blocked.</p> <p>E. Generator is damaged.</p>	<p>D. Check the steam head and steam line for blockages. Repair as necessary.</p> <p>E. Call the Customer Care Center using the information provided on the back page of this manual.</p>
7. Can't set clock or change settings.	A. The Power button is off.	A. Press the Power button on the User Interface prior to attempting to change settings.
8. Steam stopped.	<p>A. An error has occurred.</p> <p>B. The session time limit was met or the temperature setpoint was met.</p> <p>C. The power provided to the generator was inconsistent or stopped.</p>	<p>A. Check the User Interface for error messages. If an error message appears, see the appropriate error message troubleshooting.</p> <p>B. Restart the session timer or increase the temperature setpoint to restart steam.</p> <p>C. Provide proper power to the generator.</p>



**1089594\*\***  
Control and Cable



\*\*Finish/color code must be specified when ordering

## Service Parts

# Guide du propriétaire

## Générateur de vapeur et kit de contrôle

### Information importante de sécurité

**IMPORTANT!** Des précautions de base devraient toujours être observées lors de l'utilisation de cette unité.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles.** Si un malaise survient lors du bain de vapeur, arrêter la vapeur, se refroidir, ouvrir la porte ou sortir de l'unité.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles.** Le bain de vapeur peut infliger de la fatigue au corps, de même façon que tout bain chaud, douche, ou sauna. Par conséquent, la bain de vapeur n'est pas conseillé aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension, de problèmes de circulation, ou sous l'emprise d'alcool, de drogues ou sous traitement médical.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles.** NE PAS consommer d'alcool ou de médicaments ni de drogues, avant ou pendant l'utilisation du bain de vapeur. L'alcool et les drogues peuvent affecter les facultés mentales et inhiber certaines fonctions corporelles telles que le battement de coeur et la respiration, entraînant des effets potentiellement dangereux.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessure aux enfants.** Ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'unité sans surveillance à tout moment. Le générateur de vapeur n'est pas conçu pour les enfants.




**AVERTISSEMENT: Risque de brûlures.** Ne pas toucher la tête de vapeur pendant le fonctionnement. La tête de vapeur est chaude durant l'opération.



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures ou d'endommagement du produit.** Éviter de toucher le réservoir d'eau et/ou le tuyau d'évacuation de vapeur pendant l'opération du générateur ou juste après son arrêt. Utiliser des lunettes et des vêtements de protection pendant l'entretien du générateur de vapeur. Le générateur de vapeur opère à hautes températures, ce qui pourrait résulter en blessures ou endommagement de propriété.

**AVIS:** N'utiliser cette unité que pour l'usage destiné tel qu'indiqué dans ce manuel. NE PAS utiliser des dispositifs de fixation non recommandés par la Kohler Co.



## Opérer le générateur de vapeur

### Opération de commande de vapeur

**REMARQUE:** L'horloge est toujours affichée lorsque la vapeur n'est pas utilisée.

- Enfoncer le bouton "On/Off" pour démarrer la vapeur.
- Lorsque le bouton est pressé, la DEL verte sur le bouton "On/Off" s'allume. Elle reste allumée jusqu'à ce que l'appareil soit éteint. L'affichage indique "On" pendant les trois premières minutes de fonctionnement si les réglages ne sont pas modifiés.
- La température courante est affichée jusqu'à ce que la température ciblée soit atteinte.
- Enfoncer à nouveau le bouton "On/Off" pour arrêter la vapeur. Le voyant vert du bouton "On/Off" s'éteint et l'écran affiche "Off" pendant 5 secondes, puis affiche l'heure du jour.

**REMARQUE:** Lorsque l'on allume l'unité, la durée d'émission et la température de la vapeur seront basées sur les réglages de l'utilisateur précédent. Les réglages d'une nouvelle unité de contrôle sont de 113° F (45° C) pendant 15 minutes.

### Réglage de contrôle de vapeur

- Appuyer sur le bouton de température et le réglage précédent clignote. Pour ajuster le réglage de la vapeur, appuyer sur le bouton pour augmenter ou baisser la température. La température maximum autorisée est de 125° F (52° C). La température minimum d'opération est de 90° F (32° C).
- Après 5 secondes, le clignotement s'arrêtera et la température ambiante est affichée tout en atteignant la température voulue.
- Appuyer sur le bouton de minuterie et le réglage précédent clignote. Appuyer sur les boutons haut et bas pour ajuster les réglages. Après 5 secondes le clignotement s'arrêtera et l'écran affichera le réglage de minuterie. Si les boutons haut et bas ne sont pas pressés, la minuterie continuera son compte à rebours. Le temps d'opération minimum d'opération est de 10 minutes, le temps maximum de 20 minutes.
- Appuyer sur le bouton de l'horloge et l'heure du jour clignote sur l'affichage. Appuyer sur les boutons haut ou bas pour régler l'horloge. Après 5 secondes le clignotement s'arrête et l'heure s'affiche.
- Presser sur le bouton "On/Off" pour arrêter la vapeur et sortir à tout moment. L'écran affiche "Off" pendant cinq secondes, puis l'heure.
- Pour changer la température de degrés Fahrenheit en degrés Celsius, appuyer sur le bouton de température pendant 3 secondes.

## **Entretien et nettoyage**

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants sur les surfaces.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site [www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

## **Garantie**

### **Générateur de vapeur KOHLER**

### **GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS**

Les unités de générateur de vapeur Kohler fabriqués après le 15 Septembre 2001, sont garantis au consommateur acquéreur original être sans défaut de matériel et de fabrication durant une utilisation résidentielle normale pendant trois (3) ans à partir de la date d'installation. Cette garantie s'applique uniquement aux générateurs de vapeur KOHLER installés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique ("Amérique du Nord").

Si un défaut est décelé en cours d'usage normal domestique, Kohler Co. décidera, à son choix, de réparer ou de remplacer l'unité ou d'effectuer les réglages appropriés. Un endommagement causé par un accident, mauvais usage ou mauvais traitement n'est pas couvert par cette garantie. Une preuve d'achat (ticket de caisse original) doit être présentée à Kohler Co. avec tous les recours en garantie. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de main-d'oeuvre, de démontage, d'installation ou d'autres frais qui en découlent. La responsabilité de Kohler Co. n'excédera en aucun cas le prix d'achat de l'unité.

Si cet appareil est utilisé dans un commerce ou est installé hors d'Amérique du Nord, Kohler Co. garantit l'unité contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'installation, et respecte tous les autres termes de la présente garantie, à l'exception de la durée.

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, revendeur par Internet ou par écrit à Kohler Co. à l'attention de: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, États-Unis, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) des États-Unis et du Canada, et le 001-800-456-4537 du Mexique, ou consulter le site [www.kohler.com](http://www.kohler.com) aux États-Unis, [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) au Canada ou [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) au Mexique.

**KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR FOURNISSENT CES GARANTIES AU LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES MARCHANDES ET D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, IMPRÉVUS OU DE CIRCONSTANCE.** Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, et, par conséquent, ces limitations et exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/d'une province à l'autre.


Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

## Dépannage



Ce guide de dépannage est seulement destiné à une aide générale. Pour des problèmes ou questions concernant le dépannage et l'installation, composer le 1-800-4-KOHLER.

Symptômes	Causes probables	Action recommandée
1. Error 1, 2, 3, 4, 7, ou 8 s'affiche.	A. Un bouton sur l'interface de l'utilisateur est coincé.	A. Éteindre l'alimentation du générateur et essayer de décoincer les boutons. Restaurer l'alimentation au générateur.
	B. L'interface utilisateur est endommagé.	B. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.
2. Error 5 s'affiche.	A. Le niveau d'eau dans le réservoir est bas (le voyant d'état vert est allumé sur le générateur).	A. Inspecter la grille d'arrivée d'eau et la nettoyer si nécessaire. S'assurer que la vanne d'alimentation d'eau est ouverte et que l'eau alimente le générateur.
	B. La limite de température du réservoir a été dépassée (le voyant d'état vert sur le générateur est éteint).	B. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.
	C. Les composants internes du générateur ne fonctionnent pas correctement.	C. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.
3. Error 6 s'affiche.	A. La température dans le bain de vapeur a dépassé le niveau maximum autorisé.	A. Réinitialiser l'alimentation au générateur et aérer le bain de vapeur pour évacuer la chaleur en excès.
4. L'affichage est vide.	A. Le générateur n'est pas alimenté correctement (le voyant d'état vert sur le générateur est éteint).	A. Assurer une alimentation correcte du générateur. Le cas échéant, utiliser le kit de test fourni pour assurer le bon fonctionnement du générateur.
	B. L'interface utilisateur n'est pas alimenté par le générateur (le voyant d'état vert sur le générateur est allumé).	B. Utiliser le kit de test et les instructions fournis pour identifier la source du problème.
	C. L'interface de l'utilisateur est endommagée (le voyant d'état vert est allumé sur le générateur).	C. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.
5. Eau de la tête de vapeur.	A. Fonctionnement normal.	<p>A1. Une petite quantité d'eau qui s'échappe de la tête de vapeur avant, pendant, et juste après l'utilisation de la vapeur est normale.</p> <p>A2. De l'eau qui s'échappe de la tête de vapeur pendant le cycle de nettoyage pression est normal.</p>
	B. Les conduites d'alimentation d'eau ne sont pas correctement connectées.	B. Revoir le guide d'installation du générateur et réinstaller les conduites aux endroits adéquats.
	C. Les composants internes du générateur ne fonctionnent pas correctement.	C1. Fermer l'alimentation d'eau au générateur. Si cela est possible, vider le réservoir. Ouvrir doucement la vanne d'alimentation d'eau pour remplir le générateur.

Dépannage (cont.)		
Symptômes	Causes probables	Action recommandée
		C2. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.
6. Aucune vapeur après cinq minutes de fonctionnement.	<p>A. Une erreur s'est produite.</p> <p>B. Le point seuil de température est déjà atteint.</p> <p>C. Le générateur n'est pas alimenté correctement (le voyant d'état vert sur le générateur est éteint).</p> <p>D. La conduite ou la tête de vapeur est bloquée.</p> <p>E. Le générateur est endommagé.</p>	<p>A. Lire les messages d'erreur sur l'interface de l'utilisateur. Si un message d'erreur apparaît, voir la solution de dépannage appropriée.</p> <p>B. Confirmer que le point seuil de température est supérieur à la température du bain de vapeur actuel. Augmenter le point seuil de température, le cas échéant.</p> <p>C1. Assurer une alimentation correcte du générateur. Le cas échéant, utiliser le kit de test fourni pour assurer le bon fonctionnement du générateur.</p> <p>C2. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.</p> <p>D. Rechercher des blocages éventuels au niveau de la conduite ou la tête de vapeur. Réparer au besoin.</p> <p>E. Appeler le service d'assistance à la clientèle en utilisant les informations fournies sur la dernière page de ce manuel.</p>
7. Impossible de régler l'horloge ni de modifier les réglages.	A. Le bouton d'alimentation est éteint.	A. Appuyer sur le bouton d'alimentation sur l'interface utilisateur avant d'essayer de modifier les paramètres.
8. Arrêt de la vapeur.	<p>A. Une erreur s'est produite.</p> <p>B. La limite de durée de session a été atteinte ou le point seuil de la température a été atteint.</p> <p>C. L'alimentation du générateur était irrégulière ou arrêtée.</p>	<p>A. Lire les messages d'erreur sur l'interface de l'utilisateur. Si un message d'erreur apparaît, voir la solution de dépannage appropriée.</p> <p>B. Redémarrer la minuterie de la session ou augmenter le point seuil de la température pour redémarrer la vapeur.</p> <p>C. Assurer une alimentation correcte du générateur.</p>



**1089594\*\***  
Contrôle et câble



\*\*Vous devez spécifier les codes de la finition/couleur lors de la commande.

## Pièces de rechange

# Guía del usuario

## Generador de vapor y kit de control

### Información importante de seguridad

**¡IMPORTANTE!** Al usar esta unidad, siempre siga las precauciones básicas.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales** Si se siente mal mientras toma el baño de vapor, usted debe apagar el vapor, tome una ducha fría, abra la puerta o salga de la unidad.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales** El baño de vapor puede causar fatiga, tal como lo hacen los baños calientes, las duchas y los baños sauna. Por ello, el baño de vapor no es recomendable para mujeres embarazadas, personas que padecan problemas cardíacos, hipertensión, problemas circulatorios, así como personas que estén bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos o bajo la atención de un médico.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales** NO consuma bebidas alcohólicas ni tome drogas o medicamentos antes o durante el uso del baño de vapor. El uso de alcohol y drogas afecta la capacidad mental e inhibe ciertas funciones corporales tales como el ritmo cardíaco y la respiración, lo cual constituye un serio peligro.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a los niños.** No permita que los niños utilicen esta unidad sin estricta supervisión en todo momento. El generador de vapor no está diseñado para que lo usen los niños.




**ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.** No toque el cabezal de vapor durante el funcionamiento. El cabezal de vapor está caliente durante su funcionamiento.



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** Evite el contacto con el tanque de agua y las líneas de descarga de vapor durante el funcionamiento del generador o inmediatamente después de apagarlo. Utilice lentes de seguridad y ropa protectora al dar mantenimiento al generador de vapor. El generador de vapor funciona a temperaturas altas, lo que puede ocasionar lesiones personales o daños materiales.

**AVISO:** Use esta unidad solamente para el fin con el que se diseñó, tal como se explica en este manual. **NO** use equipos adicionales que no estén recomendados por Kohler Co.



## Funcionamiento del generador de vapor

### Funcionamiento del control de vapor

**NOTA:** El reloj siempre se muestra cuando el vapor no se utiliza.

- Presione el botón de encendido/apagado para encender el vapor.
- Cuando se oprime el botón, se enciende la luz verde del botón de encendido y apagado "On/Off". Permanece encendida hasta que la unidad se apaga. En la pantalla se puede leer la palabra "On" durante los primeros 3 minutos de funcionamiento, si no se han cambiado los valores de fábrica.
- Entonces se muestra la temperatura actual hasta que se alcanza la temperatura objetivo.
- Presione el botón de encendido/apagado nuevamente para apagar el vapor. Se apaga la luz verde del botón de encendido/apagado "On/Off" y en la pantalla se puede leer la palabra "Off" durante 5 segundos, luego regresa al reloj.

**NOTA:** Al encender la unidad, la duración del vapor y la temperatura objetivo dependerán de los valores usados por el usuario anterior. Los valores de una unidad de control nueva son 113°F (45°C) durante 15 minutos.

### Ajuste del control de vapor

- Presione el botón de temperatura y la pantalla mostrará intermitentemente el valor anterior. Para ajustar la temperatura del vapor, presione la flecha hacia arriba para aumentar la temperatura, y la flecha hacia abajo para disminuirla. La temperatura máxima permitida es 125°F (52°C). La temperatura mínima de funcionamiento es 90°F (32°C).
- Después de 5 segundos, deja de parpadear y se muestra la temperatura ambiente, cambiando hasta alcanzar la temperatura objetivo.
- Presione el botón de temporizador y la pantalla mostrará intermitentemente el valor anterior. Presione los botones de aumentar o disminuir para ajustar el valor hacia arriba o hacia abajo. Después de 5 segundos, deja de parpadear y se muestra el valor de tiempo seleccionado. Si no se presionan los botones de aumentar o disminuir, el tiempo continuará contando en forma descendente. El tiempo mínimo de funcionamiento es 10 minutos, el tiempo máximo de funcionamiento es 20 minutos.
- Presione el botón del reloj y la pantalla mostrará intermitentemente la hora del día. Presione los botones de aumentar o disminuir para ajustar el reloj. Después de 5 segundos, deja de parpadear y se muestra la hora del día.
- Presione el botón de encendido/apagado para apagar el vapor y salir de la unidad en cualquier momento. La pantalla del control mostrará la palabra "Off" durante 5 segundos y pasará de forma predeterminada al reloj.

## **Funcionamiento del generador de vapor (cont.)**

- Para cambiar la temperatura de grados Fahrenheit a grados Centígrados, mantenga presionado el botón de temperatura durante 3 segundos.

## **Cuidado y limpieza**

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie con un trapo las superficies y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar el limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en las superficies.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite [www.kohler.com/clean](http://www.kohler.com/clean). Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

## **Garantía**

### **Generador de vapor KOHLER**

### **GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS**

Se garantiza al comprador consumidor original que las unidades de generador de vapor Kohler fabricados después del 15 de septiembre del 2001, están libres de defectos de fabricación en cuanto al material y mano de obra durante el uso residencial normal durante (3) tres años a partir de la fecha de instalación. Esta garantía sólo aplica a las unidades de generador de vapor KOHLER instaladas en los Estados Unidos de América, Canadá o México (Norteamérica).

En caso de que se presente algún defecto durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará o reemplazará la unidad, o realizará los ajustes pertinentes. Los daños causados por accidentes, uso indebido o abuso no están cubiertos en la presente garantía. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler Co., es necesario incluir la prueba de compra (recibo original). Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de mano de obra, desinstalación, instalación u otros gastos indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co. excederá el precio de compra de la unidad.

Si este producto se usa comercialmente o se instala fuera de Norteamérica, Kohler Co. garantiza que la unidad está libre de defectos de material y mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación, estando en efecto todas las demás condiciones de la presente garantía, excepto la duración.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co., a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, U.S.A. o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los Estados Unidos y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite [www.kohler.com](http://www.kohler.com) desde los Estados Unidos, [www.ca.kohler.com](http://www.ca.kohler.com) desde Canadá, o [www.mx.kohler.com](http://www.mx.kohler.com) en México.

**KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR OFRECE ESTAS GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS.** Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.


El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

## Procedimiento para resolver problemas



Esta guía para resolver problemas está diseñada únicamente como ayuda general. Para preguntas de servicio e instalación, llame al 1-800-4-KOHLER.

Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
1. Se muestra el error 1, 2, 3, 4, 7, ó 8	A. Un botón de la interface del usuario está atorado.	A. Apague la alimentación eléctrica al generador y trate de liberar los botones atorados. Restablezca la alimentación eléctrica al generador.
	B. La interface de usuario está dañada.	B. Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.
2. Se muestra el error 5.	A. El nivel de agua del tanque está demasiado bajo (la luz de estado verde del generador está encendida).	A. Revise la rejilla de entrada de agua y límpie si es necesario. Asegure que la válvula de suministro de agua esté encendida y que se esté suministrando agua al generador.
	B. Se ha excedido el límite de temperatura del tanque (la luz de estado verde del generador está apagada).	B. Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.
	C. Los componentes internos del generador no funcionan correctamente.	C. Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.
3. Se muestra el error 6.	A. La temperatura en el cuarto de vapor ha excedido el nivel máximo permitido.	A. Restablezca la alimentación eléctrica al generador y ventile el cuarto de vapor para eliminar el exceso de calor.
4. La pantalla está en blanco.	A. El generador recibe corriente eléctrica inadecuada (la luz de estado verde del generador está apagada).	A. Provea la alimentación eléctrica correcta al generador. Si es necesario, utilice el kit de prueba provisto para asegurar que el generador esté funcionando correctamente.
	B. La interface de usuario no está recibiendo energía eléctrica del generador (la luz de estado verde del generador está encendida).	B. Utilice el kit de prueba provisto y las instrucciones para identificar el origen del problema.
	C. La interface del usuario está dañada (la luz de estado verde del generador está encendida).	C. Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.
5. Agua del cabezal de vapor.	A. Funcionamiento normal.	<p><b>A1.</b> Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del cabezal de vapor justo antes, durante y justo después del vapor.</p> <p><b>A2.</b> El flujo de agua del cabezal de vapor durante el ciclo de autolimpieza es normal.</p>
	B. Las líneas del suministro de agua están mal conectadas.	B. Repase la guía de instalación del generador y vuelva a instalar las líneas en los lugares correctos.
	C. Los componentes internos del generador no funcionan correctamente.	<b>C1.</b> Cierre el suministro de agua al generador. Si es posible, drene el tanque. Abra lentamente la llave de paso del suministro de agua para volver a llenar el generador.

Procedimiento para resolver problemas (cont.)		
Síntomas	Causas probables	Acción recomendada
		<b>C2.</b> Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.
6. No se genera vapor después de 5 minutos de presionar el encendido.	<p>A. Ha ocurrido un error.</p> <p>B. El valor de temperatura ya se ha alcanzado.</p> <p>C. El generador recibe corriente eléctrica inadecuada (la luz de estado verde del generador está apagada).</p> <p>D. La línea de vapor o el cabezal de vapor está obstruido.</p> <p>E. El generador está dañado.</p>	<p><b>A.</b> Vea si la interface del usuario tiene mensajes de error. Si aparece un mensaje de error, consulte la resolución de problemas del mensaje de error correspondiente.</p> <p><b>B.</b> Revise para asegurar que el valor de temperatura sea mayor que la temperatura actual del cuarto de vapor. Si desea, aumente el valor de temperatura.</p> <p><b>C1.</b> Provea la alimentación eléctrica correcta al generador. Si es necesario, utilice el kit de prueba provisto para asegurar que el generador esté funcionando correctamente.</p> <p><b>C2.</b> Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.</p> <p><b>D.</b> Revise que no haya obstrucciones en el cabezal de vapor y en la línea de vapor. Repare de ser necesario.</p> <p><b>E.</b> Llame al departamento de atención al cliente utilizando la información provista en la página posterior de este manual.</p>
7. No se puede ajustar el reloj ni cambiar valores.	A. El botón de encendido está en apagado.	<b>A.</b> Oprima el botón de encendido en la interface del usuario antes de tratar de cambiar los valores.
8. El vapor paró.	<p>A. Ha ocurrido un error.</p> <p>B. Se llegó al límite de tiempo de la sesión o se llegó al valor de temperatura.</p> <p>C. La energía eléctrica provista al generador era incorrecta o se interrumpió.</p>	<p><b>A.</b> Vea si la interface del usuario tiene mensajes de error. Si aparece un mensaje de error, consulte la resolución de problemas del mensaje de error correspondiente.</p> <p><b>B.</b> Vuelva a iniciar el temporizador de sesión o aumente el valor de temperatura para volver a iniciar el vapor.</p> <p><b>C.</b> Provea la alimentación eléctrica correcta al generador.</p>



**1089594\*\***  
Control y cable



\*\*Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.

## Piezas de repuesto

**USA/Canada: 1-800-4KOHLER**

**México: 001-800-456-4537**

**kohler.com**

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

**©2010 Kohler Co.**

**1008019-5-F**